

# **Anleitung Badebottich «Weidhaus Yeti»**

## **Panorama-Wellness!**

Der Badebottich auf der Terrasse bietet mit kleinem Aufwand ein grosses Erlebnis. Je nach Witterung für Kalt- und Warmduscher geeignet.

## **Betrieb**

Bottich mit Wasser bis 2 - 5cm über den Rauchrohransatz füllen, erst dann kann eingeheizt werden. Bottich erst entleeren, wenn der Ofen komplett ausgekühlt ist.

## **Auf keinen Fall den Ofen aufheizen ohne Wasser im Bottich! Bottich auch nicht mit Schnee auffüllen.**

Das Aufwärmen des Wassers dauert ca 2h. Dieser Vorgang kann wegen der langsamen Umwälzung kaum beschleunigt werden. Mit beiliegendem Ruder mischen sie die Temperaturschichtung im Wasser ca. alle 30 min. auf. Exzessives Feuern hat zur Folge, dass die Wassertemperatur weiter ansteigt (Rekord 70°C !?). Einmal gut einfeuern und rechtzeitig aufhören. Erwärmen Sie das Wasser nicht über 40°C und achten Sie auf Ihre Gesundheit.

## **Regulierung der Wassertemperatur**

Für das genaue Regulieren der Wassertemperatur ist ein genaueres Thermometer notwendig. Damit Sie die eine angenehme Wassertemperatur erreichen, empfiehlt es sich ab ca. 30°C das Feuer etwas zu reduzieren. Legen Sie nun nur noch so wenig Holzscheite ein, dass die Temperatur von 36°C nicht überschritten wird. Der Wärmeunterschied zwischen Oberschicht und Unterschicht kann bis zu 10°C betragen. So lohnt es sich mit einem Paddel, die oberen heissen Schichten mit den unteren kühleren Schichten zu durchmischen. Sie verhindern so kalte Füsse beim einsteigen des Tünni. :-). Nun kann das Bad beginnen! Um während des Badens die Wassertemperatur konstant zu halten oder zu erhöhen, sollten Sie also ein kleines Feuer im Ofen unterhalten. Vorsicht: Heizen Sie nur langsam nach, da sonst das Wasser zu heiss wird. Mit dem Luftzufuhr-Schieber können sie jetzt die weitere Erhitzung leicht regulieren.

## **Deckel**

Wie beim Wasserkochen – Deckel geschlossen.  
Bei leerem Bottich, Deckel verkehrt auflegen, damit Luft zirkulieren kann.

## **Wassereinlauf**

Grüner Wasserhahn zuhinterst im Stall benützen. im Winter: entfernen sie nach dem Auffüllen des Bottichs den Schlauch aus der Kupplung und achten sie darauf, dass kein Wasser drin bleibt. Falls der Schlauch gefroren ist, tauen sie ihn im Badezimmer oder an der Sonne auf. Wasser im Bottich nicht gefrieren lassen - es schadet dem Holz und deformiert den Ofen.

## **Abreise**

Das Wasser kann ohne weiteres eine Woche im Bottich bleiben.  
Vor ihrer Abreise entleeren sie den Bottich und den Ofen und bürsten das Hozfass aus.